




## Kaugjuhtimispuldi seadistamine teleri jaoks

Kaugjuhtimispulti on võimalik seadistada teleri põhifunktsioonide juhtimise jaoks.

Seega saate telerit ja vastuvõtjat juhtida sama puldiga.

### Meetod 1: Koodi automaatotsing

Alates 2014 aastast toodetud Viasati universaalpuldid toetavad koodi automaatotsingu funktsiooni. Selle funktsiooni abil on võimalik hõlpsasti seadistada Viasati universaalpult juhtima teie teleri põhifunktsioone. Puldi seadistamiseks järgi järgnevaid juhiseid:


1. Veenduge, et universaalpult toetab koodi automaatotsingu funktsiooni. Seda on lihtne tuvastada universaalpuldi punase sisselülitusnupu  järgi. Funktsiooni mitte toetavatel pultidel on sisselülitusnupp  valge. Vaata näidist piltidel.
2. Veenduge, et teler on sisse lülitatud.
3. Vajutage universaalpuldi **TV** nuppu ja vabastage see.
4. Vajutage ja hoidke all nuppe **OK** and  kuni nupu **TV** all olev punane LED-tuli vilgub kaks korda.
5. Suunake universaalpult teleri poole, vajutage ja hoidke all numbrinuppu, mis vastab teie teleri tootjaga. Andmed leiате juuresolevast tabelist. **TV** nupp hakkab perioodiliselt vilkuma kuni sobitub teie teleri juhtimiseks. See tegevus võib võtta aega mõned minutid.
6. Kui universaalpult on sobitunud teie teleriga, lülitub teler automaatselt välja. Kui teler on väljalülitunud, vabastage numbrinupp. Kui sobitumine õnnestus vilgub **TV** nupu punane LED-tuli 2 korda. Universaalpult on nüüd valmis juhtima teie teleri põhifunktsioone.
7. Kui sobitumine ebaõnnestus vilgub **TV** nupu LED-tuli 3 korda. Sel juhul proovi meetodeid 2 või 3.



Koodi automaatotsingut toetav



Koodi automaatotsingut mitte toetav





Numbrinupud	Teleri tootja
1	Grundig
2	Hitachi
3	LG
4	Panasonic
5	Philips
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Thomson
0	Toshiba

## Meetod 2: Koodiotsing


Kaugjuhtimispuldi teleri jaoks programmeerimiseks leidke esmalt kaugjuhtimispuldi abil neljakohaline kood, mis vastab teie teleri mudelile. Koodiotsingu ajal lehitsetakse läbi kõik puldi teegis olevad koodid.

Telerikoodi otsimiseks tehke järgmist.

1. Veenduge, et teler on sisse lülitatud.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **TV** ja vabastage see.
3. Vajutage ja hoidke all nuppe **OK** ja  kuni nupu TV all olev punane LED-tuli vilgub kaks korda.
4. Kasutage **numbrinuppe**, et sisestada **9 9 1**. Punane LED-tuli nupu TV all vilgub kaks korda.
5. Suunake kaugjuhtimispult telerile ja vajutage .
6. Suunake kaugjuhtimispult telerile ja vajutage korduvalt **CH +**, kuni teler lülitub välja (iga kord, kui vajutate **CH +**, saadab kaugjuhtimispult signaali POWER (toide), kasutades järgmist puldi teegis olevat telerikoodi). Nuppu **CH +** tuleb tõenäoliselt vajutada palju kordi (kuni 150 korda). Koodiotsing võib kesta kuni 15 minutit. Kui olete mõne koodi vahele jätanud, võite nupuga **CH -** koodideloendis tagasi liikuda. Hoidke kaugjuhtimispult koodi otsimise ajal telerile suunatuna.
7. Kui teler välja lülitub, vajutage koodi salvestamiseks **OK**. Punane LED-tuli nupu TV all vilgub kaks korda.
8. Pärast seadistamist saate kaugjuhtimispuldi abil telerit juhtida, vajutades esmalt **TV** nuppu. Tagasi vastuvõtja juhtimisele lülitamiseks vajutage **VIASAT**.



## Koodi vilgutamine

Kui olete leidnud õige koodi, võite sobiva koodi teadasaamiseks lasta kaugjuhtimispuldiga seda koodi vilgutada.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **TV** ja vabastage see.
2. Vajutage ja hoidke all nuppe **OK** ja  kuni nupu TV all olev punane LED-tuli vilgub kaks korda.
3. Kasutage **numbrinuppe**, et sisestada **9 9 0**. Punane LED-tuli nupu TV all vilgub kaks korda.
4. Vajutage nuppu **1** ja lugege kokku tule vilkumiste arv.
5. Vajutage nuppu **2** ja lugege kokku tule vilkumiste arv.
6. Vajutage nuppu **3** ja lugege kokku tule vilkumiste arv.
7. Vajutage nuppu **4** ja lugege kokku tule vilkumiste arv. Nüüd olete saanud teada 4-kohalise koodi. Kui sammude 4, 5, 6 või 7 ajal LED-tuli kordagi ei vilgu, on koodi vastavaks numbriks 0.
8. Kirjutage kood tulevikus kasutamiseks kaugjuhtimispuldi akupesas olevale väljale.


## Meetod 3: Telerikoodide tabeli kasutamine

Kui telerit ei saa pärast koodiotsingut kaugjuhtimispuldiga juhtida, kasutate ilmselt vale koodi. Korrake koodiotsingut, kuni leiате õige koodi. Kui see ebaõnnestub, võite kasutada Viasati veebisaidil toodud telerikoodide tabelit.

1. Laadige telerikoodide tabel Viasati veebisaidilt ([www.viasat.se](http://www.viasat.se)) alla, leidke tabelist oma teleri mudel ja valige loendist neljakohaline kood.
2. Veenduge, et teler on sisse lülitatud (mitte ooterežiimil), ja vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **TV**.
3. Vajutage ja hoidke all nuppe **OK** ja  kuni nupu TV all olev punane LED-tuli vilgub kaks korda.
4. Kasutage oma teleri neljakohalise koodi sisestamiseks **numbrinuppe** (pärast neljanda numbri sisestamist vilgub nupu TV LED-tuli kaks korda).
5. Vajutage  et kontrollida, kas kaugjuhtimispult lülitab teleri välja. Kui teie teler ei reageeri, korrake samme 1 kuni 5 iga koodiga, mis on toodud kooditabelis teleri mudeli juures. Kui ükski nendest koodidest ei toimi või seda telerit tabelis ei ole, korrake koodiotsingut vastavalt lk 50 toodud juhistele.
6. Lülitage teler uuesti sisse, vajutades **numbrinuppu** (või **CH +**), ja kontrollige, kas kõik toimib nõuetekohaselt.
7. Kirjutage kood puldi akupesas olevale väljale.

## Kaugjuhtimispuldi lähtestamine

Kaugjuhtimispuldi muudetud seadete tühistamiseks ja tehaseseadete taastamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage ja hoidke all nuppe **OK** ja  kuni nupu TV all olev punane LED-tuli vilgub kaks korda.
2. Sisestage **numbrinuppudega** **9 8 1**. Punane LED-tuli nupu TV all vilgub kaks korda. Taastatakse kaugjuhtimispuldi tehaseseaded.